



PLÁNEK SVĚTEL, ZÁSUVK A VYPÍNAČŮ



Vysvětlivky:

- # Vypínače (čísla bez zvýraznění)
- 99 Hlavní vypínač (vypněte, pokud odcházíte jako poslední, a zapněte, pokud přicházíte jako první)
- 1-15 Standardní vypínače
- 16 Vypínač osvětlení rostlin (NECHTE VŽDY ZAPNUTÝ)
- 21-22 Vypínače zásuvek (NECHTE VŽDY ZAPNUTÉ, tj. horní část vypínače musí být zatlačena dovnitř)
- 2 & 7 Vypínače světla a zásuvek
- # Světla (čísla se shodují s čísly vypínačů, kterými se světla rozsvěcí nebo zhasínají)
- # Elektrické zásuvky (čísla se shodují s čísly vypínačů, kterými se zásuvky vypínají nebo zapínají)